

Kratko navodilo za uporabo Krpan kolesa z električnim motorjem Ducati

Približajte kartico bralcu kartice na terminalu ter vnesite PIN kodo.



Stopite do stebrička ter pritisnite gumb, okoli katerega sveti rdeča lučka.



Izvlecite kolo, motor je vklopljen in se odpravite na vožnjo.

Indikator lučke - raven polnosti baterije je označena z lučko okoli gumba za vklop. Vsaka barva pomeni drugačno stopnjo polnosti baterije:



Barva lučke	Polnost Baterije
Zelena	nad 60%
Rumena	30% - 60%
Rdeča	15% - 30%
Rdeča utripajoča	pod 15%

Če je motor izklopljen (ne gori nobena lučka):

Vseeno se odpeljite in pri hitrosti več kot 15km/h se motor avtomatsko vklopi.

Po opravljeni vožnji vrnite kolo na stebriček. Zatič kolesa potisnite v lego zaklepa na stebriček.



Pazite na pravilno postavitev sprednjega in zadnjega kolesa – mora biti v obeh vodilih kolesa, sprednjem in zadnjem.

NAPAČNO:



NAPAČNO:



PRAVILNO:



Počakajte in se prepričajte, da zaslišite zvočni signal (pisk) in s tem je kolo pravilno vrnjeno.



Pri notranji temperaturi E-motorja večji kot 45°C se baterija ne polni – polnjenje prekine notranje varnostno stikalo.

POMEMBNO PRI VRAČILU!

Morebitne poškodbe kolesa ste dolžni sporočiti na kontaktno številko **02 82 79 350** .